

TELEFUNKEN



GUANTES BLUETOOTH

MODELO TLF-SGB

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONE D'USO



TELEFUNKEN

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO

Guantes Bluetooth

Marca: TELEFUNKEN Modelo(s): TLF-SGB

Hecho en China

Importador: MAYAIBERICA BUSINESS & GLOBAL SOLUTIONS,
S.A. de C.V. Calle Oriente 87 No. 2830, Col. Martires de Rio
Blanco, Gustavo A. Madero, Mexico, D.F. C.P. 07880

RFC: MBA1505295P8

Especificaciones:

Material: Lana 40% Acrilico 55% Piel Sintetica 5%

UNITALLA

Especificaciones Eléctricas: 5V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A

PRECAUCION NO MOJE ESTE PRODUCTO

Instrucciones de Cuidado

- Retire el dispositivo Bluetooth y electrónicos del gorro antes de lavarlo
- Lavar a mano con agua fría
- No usar blanqueador
- No exprimir
- Secar colgado a la sombra
- No planchar
- No lavar en seco



Este producto contiene:

- 1 Guantes Bluetooth
- 1 Cable Micro-USB
- 1 Manual de Instrucciones
- 1 Póliza de Garantía

Características

1. V3.0 + Versión Bluetooth EDR, compatible con la mayoría de dispositivos con función Bluetooth.
2. El guante Bluetooth es un dispositivo manos libres, ya que cuenta con un Micrófono, para poder transmitir el audio directo al teléfono móvil o dispositivo. Este modelo es compatible con la mayoría de los dispositivos.
3. El guante cuenta con Tecnología Pantalla Táctil que permite hacer uso del panel táctil de cualquier teléfono inteligente, tableta o cualquier dispositivo que cuente con panel táctil.
4. El guante cuenta con una batería recargable tipo Li-ion, el equipo se carga vía Micro-USB, la duración de la batería depende del tiempo de uso y espera, con una durabilidad de máximo 60 horas.
5. El guante se puede lavar, siguiendo las instrucciones de este manual.

*Nota: Este dispositivo Soporta la última versión de Bluetooth 3.0 y es compatible con todos los dispositivos móviles, teléfonos y tabletas que tengan Bluetooth Integrado así como también es compatible con V2.0, V2.1.

Instrucciones de Funcionamiento.

Encender / ON:

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado  por 5 segundos, el indicador de luz flash se pondrá de color azul.

Apagar/OFF:

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado  hasta que la luz led se ponga en rojo.



TELEFUNKEN

Vinculación de dispositivos:

Mantenga presionado el botón de encendido/Apagado  de 6 a 10 segundos hasta que la luz led se prenda de color rojo y color azul simultáneamente. La vinculación será exitosa si el dispositivo vibra por 7 segundos.

Contestar una llamada:

Presione el botón de llamada  que se encuentra en la manga izquierda de sus guantes. El dispositivo vibrará cuando tenga una llamada entrante.

Rechazar una llamada:

Mantenga presionado por 3 segundos el botón de llamada. 

Redial:

Cuando su guante este en modo de espera de doble clic al botón de llamada  para marcar automáticamente al último número registrado en su teléfono móvil.

Marcación por voz:

Cuando sus guantes estén en modo de espera presione por 1 segundo el botón de llamada  para realizar la marcación por voz. (Esta función debe estar disponible en el teléfono móvil).

Re-conexión:

Prenda el guante Bluetooth, este se conectará automáticamente con el último dispositivo vinculado.



Llamadas Tres en uno:

Si está en una llamada y una llamada nueva entra mantenga presionado durante 6 segundos el botón de llamada  para entrar a modo de espera después de esto vuelva a presionar el botón de llamada 1 vez para agregar la tercera llamada a su conversación.

Carga de Batería:

Para recargar la batería, enchufe el cable de carga USB a un dispositivo USB (ordenador, portátil, cargador de USB-CA). Cuando se conecta a la carga, el LED rojo se encenderá mientras sus guantes se estén cargando. El LED azul se encenderá una vez que la carga está completa. Una carga completa tarda normalmente 2-3 horas.

Vinculación Bluetooth

La vinculación Bluetooth es la forma de establecer una conexión inalámbrica entre dispositivos compatibles con Bluetooth a través de una simple operación.

Pasos para la Vinculación :

1. Asegúrese de que sus guantes estén apagados
2. Mantenga presionado el botón de encendido  de 6 a 10 segundos hasta que la luz led se ponga de color rojo y azul al mismo tiempo.
3. Encienda el Bluetooth de su dispositivo móvil, visualice los dispositivos Bluetooth disponibles.
4. Busque entre ellos el Dispositivo con el nombre de “BP-ST126”, presione en conectar y el dispositivo de sus guantes vibrara por 7 segundos indicando que la vinculación fue exitosa.



Información sobre la Batería

- El guante Bluetooth está alimentado por una batería
- La batería alcanzara su mejor rendimiento sólo después de dos o tres ciclos de carga y descarga.
- No deje una batería completamente cargada conectada a un circuito ya que la sobrecarga puede acortar la duración de la batería.
- La batería se descargará después de un período de tiempo, aunque no este en uso.
- Precaución si coloca su dispositivo en lugares calurosos o fríos, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería.
- La temperatura de la batería se debe mantener alrededor de 15 a 25 grados centígrados.
- El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.



TELEFUNKEN

Garantía México

Guantes Bluetooth

Fabricante: Kong Bright Corporation Limited **Marca:** Telefunken,

Modelo: TLF-SGB

Especificaciones Técnicas:

Bluetooth: V3.0 + EDR

Frecuencia: 2.4 GHz

Distancia de transmisión: Máximo 10 metros

Distancia de transmisión del micrófono: ≤ 1 metro

Batería Li-ion: 3.7 V/100 mAh

Tiempo de carga: 2 Horas

Tiempo de espera: Máximo 60 horas

Tiempo en uso (Llamada): 6 horas

Nombre del dispositivo Bluetooth: BP-ST126

Tiempo de cargar: 3 horas máximo.

Unisex

Incluye:

1 Guantes Bluetooth

1 Cable micro-USB

1 Manual de Usuario/Póliza de Garantía.



TELEFUNKEN

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

IMPORTADOR:

Hecho en China PRECAUCION NO MOJE ESTE PRODUCTO

POLIZA DE GARANTIA

Astor Warehouse S.A de C.V garantiza este producto en todos sus componentes y mano de obra de acuerdo a la tabla en la Fig 1, y comienza su vigencia a partir de la fecha de entrega al consumidor final comprobable con la nota o factura de compra o el sello con fechador del distribuidor (con fecha de entrega en esta póliza), contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y domestico de este producto. Esta Garantía ampara únicamente el aparato y serie indicados en este documento.

PLAZO DE GARANTIA Fig 1

3 Meses en: Adaptadores AC, Audífonos y Altavoz Externo, Control Remoto, memoria adicional, Centro de carga, Software únicamente en sistema operativo

6 meses en: Accesorios de Teléfono Celular (Batería, Cargador de Viaje, Cargador de Mesa, Cargador para Encendedor del Auto, Equipo de Manos Libres Para auto).

1 año en: Reproductor de MP3, Gadgets Bluetooth, Celular, Tablet (garantía en accesorios limitados como se especifica en esta tabla, así como Software, Audífonos y Bocinas)



CLÁUSULAS

- 1) Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por Astor Warehouse, S.A. de C.V., a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
- 2) Para hacer efectiva la garantía, bastara la presentación de esta póliza original, debidamente requisitada (datos del producto y sello del distribuidor con fecha de entrega), así como Equipo con el 100% de sus empaques, accesorios o regalos con los que fue adquirido.

CENTRO DE SERVICIO ASTOR WAREHOUSE S.A DE C.V

Calle Av. Cerro de las Campanas No.3, Col San Andrés Atenco, Tlalnepantla, Estado de México C.P 54040, Tel: 53087090 o 53059076 Del interior de la Republica 01800 WHASTOR (01800-942-7867) (para su comodidad solicite su servicio llamando al 01800).

- 1) Se solicitara presentar la factura o comprobante de compra en original en caso de extravío de la póliza o existencia de discrepancia para comprobar la vigencia de la garantía.
- 2) Si el producto se encuentra dentro del periodo de garantía emitido por la compañía; Astor Warehouse SA de CV, se compromete a reparar y/o reponer las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin costo alguno para el propietario. En caso de que a juicio de **Astor Warehouse SA de CV.**, no sea posible la reparación de su producto, se cambiara por un producto nuevo del mismo modelo o similar de las marcas manejadas por Astor Warehouse SA de CV (esto en caso de que el modelo no se encuentre en el mercado). **Astor Warehouse SA de CV**, cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.
- 3) El tiempo de reparación no será mayor a los treinta días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Astor Warehouse SA de CV** en su centro de servicio mencionado.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Cuando el equipo sufra una descarga eléctrica en la instalación eléctrica donde haya sido cargado el equipo.
- Cuando el equipo tenga evidencia física de golpes
- Cuando el producto tenga evidencia física de que haya sido mojado.



TELEFUNKEN

Producto (Descripción):

Modelo:

Marca:

Número de Serie del equipo:

Fecha de compra:

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre completo del cliente:

Calle y número:

Colonia:

Municipio o Delegación

Estado

C.P.

Número telefónico con clave lada

Número telefónico con clave lada

Correo electrónico

Sello del Distribuidor o Tienda de autoservicio:

